



Montage av WÅGE ORIGINAL Överbyggnad

1. Rengör sockeln från smuts och vätskor.
2. Märk ut dörrsidan
3. Lägga en sträng av monteringsfog på sockelkanten.
4. Demontera transportklossar.
5. Ställ på överbyggnaden.
6. Förankra överbyggnaden med monteringskruv (10x65). Placeras under syllkant och nedre regelverk.
7. Demontera lyftögla på nock och montera bif. Täckplåt.
8. Justera och montera avloppsröret från tvättstället.
9. Anslut kablar för pumpar, nivåstyrning och vid sumpbelysning av typ Halogen 500W ligger lysröret löst med emballage under transport. Detta placeras i armaturen.
10. Anslut PEM-slang för inkommande kallvattenservice.

